

緊急通報電話機の使い方

① 具合が悪くなったりした時

非常 を押します。

「ピーポーピーポー緊急通報」という警報が鳴り
消防に電話がつながります。



② 何か困ったことや相談ごとがある時

相談 を押します。

社会福祉協議会に電話がつながります。



③ 電話機から離れたところで具合が悪くなった時

ペンダントのボタン を押します。

ランプが点滅し、消防に通報します。



④ 熱・ガス感知器が異常を感知すると、警報音を鳴らし、自動的に消防へ通報します。



● まちがえて押したときは **とめる** を押します。通報や呼び出しが停止されます。



外出する時は、ブレーカーを落としたり、コンセントを抜かないで下さい。

(外出が長期になる場合は、社会福祉協議会へ連絡して下さい。)



☆ 何か気になること、電話機の返還等に関する事は、八雲町社会福祉協議会へ連絡願います。(TE64-2112)

緊急通報電話機の使い方

① 具合が悪くなったりした時

非常 を押します。

「ピーポーピーポー緊急通報」という警報が鳴り
消防に電話がつながります。



② 何か困ったことや相談ごとがある時

相談 を押します。


社会福祉協議会に電話がつながります。



③ 電話機から離れたところで具合が悪くなった時

ペンダントのボタン を押します。

ランプが点滅し、消防に通報します。



④ 熱・ガス感知器が異常を感知すると、警報音を鳴らし、自動的に消防へ通報します。



● まちがえて押したときは **とめる** を押します。通報や呼び出しが停止されます。



外出する時は、ブレーカーを落としたり、コンセントを抜かないで下さい。

(外出が長期になる場合は、社会福祉協議会へ連絡して下さい。)



☆ 何か気になること、電話機の返還等に関する事は、八雲町社会福祉協議会熊石支所へ連絡願います。(TEL 2-2816)